

INSTRUÇÕES GERAIS PARA ASSENTAMENTO

Nina Martinelli
CERÂMICA ARTESANAL

INSTRUÇÕES GERAIS PARA ASSENTAMENTO:

1) CONTRAPISO:

- O contrapiso deve ter sido executado a pelo menos 15 dias anteriores ao assentamento e tratado com produtos impermeabilizantes (tipo vedacit) para evitar o surgimento de eflorescências (manchas esbranquiçadas na superfície do piso).
- Os níveis, caimentos já devem estar no contrapiso.
- O contrapiso deve estar limpo, livre de poeira, graxas, cal ou qualquer material solto sobre a superfície.

2) CERÂMICAS:

- Antes de assentar verifique a tonalidade e misture as peças de várias caixas, ambientes com aspecto envelhecido e várias tonalidades é a proposta do revestimento.
- As medidas: 24x36, 24x24, 11,5x36, 11,5x24, 11,5x11,5, 5,2x36, 5,2x24, 5,2x11,5 e 5,2x5,2 são apenas para referência, por ser um revestimento rústico, é característica da linha uma pequena variação de tamanho e tonalidade, não comprometendo a metragem solicitada. Em ambientes grandes poderá ser necessária a utilização de um ou mais lotes devendo ser considerados quando da **paginação**.
- Aconselha-se acrescentar no pedido 10% da quantidade para cortes e reserva.
- A utilização de cores diferentes em um só ambiente é permitida, porém deve-se destacar no pedido uma observação onde informa: **“O material será utilizado em conjunto”**.
- Medir os ambientes e contar as caixas antes do início dos trabalhos para que não haja interrupção do mesmo.

3) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTICOLA:

- Para maior beleza, recomendamos uma junta de 6 a 8 mm (a instalação sem junta poderá provocar deslocamento do revestimento).
- Antes de assentar, estudar cuidadosamente os limites do ambiente e a melhor disposição mesmo com paginação em mãos, pois o ambiente pode ter sido alterado prejudicando a paginação.
- Umedecer o piso antes do assentamento.
- Espalhar a argamassa com desempenadeira de aço dentada em espessura de 6 mm de cordão e preencher antes todo o ortadoz (parte de traz da cerâmica) com argamassa.
- Deixar juntas de 10 mm entre as peças e obstáculos (pilares, paredes, rodapés, etc.) a diferença de bitola das peças é intencional.

- **Limpar** sempre a cerâmica após o assentamento removendo resíduos de argamassa sobre a cerâmica durante o assentamento.

4) REJUNTAMENTO:

- Aguardar 48 horas após o assentamento para rejuntar.
- Utilizar rejunte flexível lavável.
- Umedecer o piso antes do rejuntamento.
- Aplicar o rejunte em planos de no máximo 2m (quadrados) e **limpar** em seguida com esponja e água limpa até certificar-se que não há resíduos na superfície da cerâmica.
- **ATENÇÃO:** rejuntas coloridos são pigmentados e podem manchar a cerâmica, portanto seguir rigorosamente as instruções do fabricante do rejunte.

5) LIMPEZA:

- No dia seguinte ao rejuntamento limpar vestígios de rejunte com um produto de limpeza ácido atenuado, por ex.: Remofácil da Manchester ou equivalente.
- Enxaguar com água até certificar-se de que não há mais nenhum resíduo de rejunte.

6) IMPERMEABILIZAÇÃO :

- Consultar empresa especializada em impermeabilização, onde o mesmo indicará o impermeabilizante próprio para cada região.
- Antes da cerâmica ser impermeabilizada, deve-se verificar se está completamente limpa, sem apresentar resíduos de cimento.
- Esperar secar bem o piso para que este possa ser impermeabilizado.
- Para verificar se o piso está completamente seco, após 72 horas da lavagem do piso (quando a lavagem for necessária) ou do rejuntamento, colocar sobre o piso um saco plástico, que cubra pelo menos um metro quadrado e esperar 24 horas, após isto verificar se o saco está úmido, caso esteja, esperar o piso secar para impermeabilizar.
- **ATENÇÃO:** Não recomendamos máquinas a vapor quente para a limpeza deste material.

O cumprimento destas instruções contribui para sua satisfação.