

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

ARMAZENAMENTO

- O local para armazenar peças deve está limpo e forrado com lonas plásticas;
- As peças devem ser armazenadas na posição vertical com as faces acabadas de frente para a outra face acabada;
- Armazenar em lotes de no máximo 25 peças;
- Cobrir as ecas com lonas plásticas;

ASSENTAMENTO

- O assentamento deve ser a última etapa da obra, após mesmo a conclusão de jardins e pinturas;
- O assentamento deve ser feito por profissional com experiência em assentamento de pisos em mármore;
- O contra-piso deve ter os caimentos desejados, devem ter no mínimo 15 dias de cura, devem estar limpos e livre de poeira;
- Eliminar toda e qualquer sujeira na face do assentamento das peças tais como poeira, nata de cimento, respingos de massas e outras;
- Em se tratando de peças fabricadas de forma artesanal, sua face interior pode apresentar irregularidades, as quais devem ser compensadas com argamassa garantindo total nivelamento do piso;
- As peças devem ser assentadas com argamassa colante flexível, seguindo as recomendações do fabricante, inclusive quanto ao tempo de liberação para o tráfego pós-assentamento;
- É indispensável logo após a instalação da peça, constatar a total impregnação de argamassa na superfície de assentamento, evitando-se possíveis vazios os quais produzem trincas e/ou descolamento das mesmas.
Esta conferência se faz levantando-se a peça recém assentada;

REJUNTAMENTO

- As peças devem ser rejuntadas após a cura da argamassa de assentamento;
- Utilizar rejunte flexível para juntas largas;
- O rendimento é em média de 10 kg de rejunte para 15m² de piso 1 m X 1 m;
- A aplicação do rejunte deve ser feito com uso de bisnaga de bico médio, evitando-se sujar as superfícies das peças;
- As juntas devem ser molhadas antes da aplicação do rejunte;
- É importante utilizar fita crepe nas peças a serem rejuntadas, evitando-se o fechamento dos furos característicos do produto;
- Caso haja excessos retira-los de imediato com buchas de espuma;
- Evitar o sol diretamente no momento do rejuntamento;
- As peças rejuntadas e limpas devem ser molhadas após 4 horas para complementar a cura do rejunte;
- Não utilizar ÁCIDOS na limpeza das peças, assim como palhas de aço, lixas e outros produtos abrasivos;